



TINTA EFEITO CROMADO Chromenox

REFLETE ATÉ 90% DE UM CROMADO METALIZADO

Pode ser aplicado em Metais, Plásticos diversos, Vidros, Rodas, Frizos, Puxadores, Plastimodelismo, Madeira, Fibras, Resinas, Pinturas Personalizadas entre outros.

Atendemos Lojistas com
Descontos Especiais



Aplicação do CHROMENOX

A tinta de efeito cromado CHROMENOX é fornecida em forma líquida pronta p/ ser utilizada em aerógrafos ou pistola de pintura. Não é em SPRAY!

As recomendações abaixo são importantes para a obtenção de resultados com a qualidade ideal.

Qualquer outro tipo de aplicação diferente desta recomendada, pode afetar o resultado final e a resistência de sua pintura.

PREPARAÇÃO DA BASE

A base deve ser PRETA ou outra cor ESCURA, LISA e BRILHANTE. Se a peça já for preta, então envernize a mesma com verniz PU bicomponente automotivo.

Caso sua base seja diferente disto, então recomendamos pintar a mesma de preto poliéster automotivo e em seguida aplicar verniz PU bicomponente. Aguardar a secagem do verniz por no mínimo 48:00 horas e se o mesmo não ter ficado bem liso, então deve-se proceder com seu polimento.

Após o polimento, lave a peça com água e sabão neutro afim de remover resíduos de ceras utilizados no processo do polimento.

Seque a peça com ar comprimido. Se utilizar tecido para secar a peça, em seguida dê uma boa pulverizada com ar comprimido p/ remover fibras de tecido que possam ficar sobre a peça.

APLICAÇÃO DO CHROMENOX

Já com a peça com a base devidamente preparada, vamos aplicar o CHROMENOX com um aerógrafo (peças pequenas) ou minijet HVLP (peças maiores). Pode utilizar pistolas HVLP de maior porte, mas deve-se regular a saída de tinta p/ bem pouca, ou seja, esfumaçada.

Antes de colocar o CHROMENOX no aerógrafo ou pistola de pintura, agite bem o produto para ficar bem homogêneo e coloque no equipamento.

- 1.1 Aplique uma camada fina de CHROMENOX sobre toda a base preta lisa e brilhante;
- 1.2 Após 2 minutos, remova o over-spray (poeira da tinta) com um papel de polimento ou flanela que não solte fibras. NÃO UTILIZE PEGAPO;
- 1.3 Em seguida aplique uma segunda camada de CHROMENOX sobre toda a peça p/ igualar totalmente a tonalidade do efeito cromado;
- 1.4 Deixe a peça secando por 12:00 horas;
- 1.5 Remova o over-spray conforme indicado no passo 1.2;
- 1.6 Envernize totalmente a peça com verniz PU automotivo e aguarde sua secagem, e se necessário proceda com o polimento. Sua peça está pronta.

RENDIMENTO DO CHROMENOX

Cada 100ml de CHROMENOX cobre uma área aproximada de 0,5m²

PRODUTOS RECOMENDADOS

Base preto poliéster - Preto Azulado , Preto Etna ou Preto Universal.
Verniz PU bicomponente - **150HS auto sólido Roberlo** - Temos Disponível em Estoque

CHAO Kustom - IDEIAMIX Com. Serviços Auto. Ltda-Me
Rua Crotalaria, 139 - Jaguaré - São Paulo - SP - CEP 05333-020 - Tel. 11 3719.0667 / 99708.1660
www.fchao.com.br - fernando@fchao.com.br - helena@ideiamix.com.br (vendas)